

GUIA BASICA TELEFONO ZIP 4X4L

E. Español

Puede consultar el manual completo en <http://www.zipphones.com>.

Instalaciones para DHCP

1. Conecte el cable al auricular y el otro extremo del cable al conector situado a un lado del aparato telefónico. Coloque el auricular en el soporte. Ver figura 1.
2. Conecte el cable Ethernet a **LAN**.
3. Si fuese necesario, conecte el PC con un cable Ethernet como en la figura 2.
4. Conecte el transformador a **7V**.
5. Después de 10 segundos, el teléfono muestra el logotipo, y a continuación carga el archivo de configuración.

Instalación para dirección IP fija

1. Siga los pasos (1) a (4) antes mencionados.
2. El teléfono muestra el logotipo de Zultys.
3. Después que el teléfono muestre el logotipo de Zultys, presione **Menú**. Utilice **↓** y aceptar para seleccionar Config. Protegida | contraseña.
4. Ingrese la contraseña y presione aceptar. La contraseña por descarte es 985897. Presione **Esc** para regresar a Config. Protegida.
5. Seleccione Comunicaciones IP | DHCP | Deshabilitar DHCP.
6. Regrese a Comunicaciones IP.
7. Seleccione Dirección de teléf, y presione Aceptar. Presione **↓** para eliminar el contenido.
8. Ingrese una dirección IP. Presione * 3 veces para ingresar un punto.
9. Repita 6, 7 y 8 para Máscara de subred y Entrada por defecto.
10. Regrese a Config. protegida. Seleccione Comunicaciones SIP | Proxy de salida.
11. Ingrese la dirección IP proxy SIP. Presione Aceptar.
12. Presione **Menú** para reiniciar el teléfono.

Pruebas Automáticas (opcionales durante la configuración)

Inmediatamente después de conectar el adaptador de corriente a **7V**, presione y mantenga presionada la tecla **Fn** durante un segundo. Consulte el manual donde encontrará información detallada al respecto.

Probando el Teléfono

Descuelgue el auricular, efectúe una llamada. Si no escucha el tono, revise los cables. Si el problema persiste, consulte con el administrador del sistema.

Para efectuar una llamada

Ingrese el número. Presione un botón **Llam** o presione **Colgar** o levante el auricular o presione la tecla de speaker (altavoz).

○

Ingrese el número, Presione #.

○

Levante el auricular o presione speaker (altavoz), Ingrese el número. Espere 3 segundos.

○

Levante auricular o presione speaker (altavoz). Ingrese el número. Presione #.

Para contestar una llamada

Levante el auricular o presione speaker (altavoz), o presione **Llam** que parpadea de color rojo.

Para terminar una llamada

Presione el botón **Llam** con el LED verde.

Para ajustar el volumen

Timbre: Presione **↑** o **↓** mientras el teléfono se encuentre inactivo.

Auricular: Levante el auricular. Presione **↑** o **↓**.

Altavoz: Presione Speaker (altavoz) Presione **↑** o **↓**.

Funciones secundarias (Fn)

Para ejecutar funciones secundarias (de color verde): Presione y suelte **Fn** y, a continuación, presione el botón.

Correo de voz

Para recuperar mensajes nuevos: Pulse **Msj** con el LED que se parpadea de color rojo.

No molestar

Para habilitarla: Presione **NM**. EL LED se torna rojo..

Para Deshabilitarla: Presione **NM** nuevamente. EL LED se apaga.

Encriptación

Para habilitarla: Presione **Codif**. EL LED se torna verde.

Para Deshabilitarla: Presione **Codif**. EL LED se apaga.

Desvío de llamadas

Presione **Reenv**. Seleccione la opción con **↑** y **↓**. Pulse Aceptar. Ingrese el número al que se desviarán las llamadas. Presione **Aceptar**. EL LED se torna verde.

Rediscado

Presione **Rellam**. Si fuese necesario, presione **↑** o **↓**.

Presione **Rellam**.

Conferencia

Para iniciar una conferencia: Marque el número del primer interlocutor. Presione **Conf.**
Marque el número del siguiente interlocutor.

Para finalizar la conferencia con uno de los interlocutores: Presione el botón **Llam** para dicho interlocutor.

Transferencia de llamadas

Presione **Trans.** Marque el número y presione **#**. Escuche el tono de retorno de llamada y, si fuese necesario, hable con el interlocutor. Presione **Trans** o cuelgue para transferir la llamada. Si la otra persona no desea aceptar la llamada, presione el botón **Llam**.

Llamada en espera

Para poner una llamada en espera: Presione **Esp**. EL LED de llamada parpadea de color verde.

Para recuperar una llamada en espera: Presione **Esp** nuevamente o presione el botón **Llam** con el LED que parpadea de color verde.

Silencio

Para desactivar el micrófono: Presione **Sil**.

Para habilitar el micrófono. Presione **Sil** nuevamente.

Funciones del Menú Seleccionadas

Para ejecutar funciones: Presione **Menú**. **↑** o **↓** le permite desplazarse por el menú. Si presiona **Aceptar**, selecciona el ítem. Si presiona **Esc**, regresa al menú anterior. Si presiona **Menú**, sale del menú y regresa a la pantalla principal.

Para mostrar los ítems del menú en otro idioma: Config. Del usuario | Opciones regionales | idioma.

Para editar el saludo en la pantalla LCD: Config. del usuario | Mensaje de bienven.

Para ajustar el formato de la pantalla LCD: Config. del usuario | Opciones regionales.

Para seleccionar tonos del timbre: Config. del usuario | Audio.

Para ver la Configuración de Encriptación: Config. protegida | Audio | Codificación.

Para restablecer la Configuración por Defecto: Config. del usuario | Opcns. def. de fábr.

Funciones de Directorio Telefónico: (Primero presione Menú)

Para ingresar un Contacto: Guía Telefónica. | Añadir nuevo cont.

Para editar un contacto: Guía Telefónica | Editar | Buscar. Ingrese el nombre. Presione **Aceptar**. Seleccione un contacto. Presione el botón **Llam**.

Captura de llamadas entre grupos

Al escuchar el primer sonido de timbre del teléfono cercano **Pulse * 6** y levante el auricular del aparato telefónico..

Para hacer llamadas externas

Marcar el número directamente, no será necesario iniciar con el **cer0**.